

Remplacement de la batterie d'un ordinateur portable Dell H7XW1









Replace: 26525, 312-1207
20 V (V), 4400mAh/16Wh

All brands, trademarks and registered
trademarks are the property of their
respective holders.

Caution: Burn hazard. Do not disassemble,
short-circuit or expose to high temperatures.
(140°F). Refer to instruction manual.
Attention: Risque de brûlure. Ne pas démanteler, ni
exposer à des températures élevées (60°C/140°F).
Consulter le mode d'emploi.

