

# **Remplacement de la batterie d'un ordinateur portable Dell H7XW1**









Replace: 28525, 312-1207  
20 V (V), 4400mAh/16Wh

All brands, trademarks and registered  
trademarks are the property of their  
respective owners.

Caution: Burn hazard. Do not disassemble,  
shortcircuit or expose to high temperatures.  
(140°F). Refer to instruction manual.  
Attention: Risque de brûlure. Ne pas démanteler, ni  
exposer à des températures élevées (60°C/140°F).  
Consulter le mode d'emploi.

