

2100 312-0142





DC 11.1V 4400mAhV4BWh  
Replace 451-11040-00R271  
F079N

**CAUTION**

Do not dispose of in fire but keep the battery away from fire. Do not directly connect (short circuit) the positive (+) and the negative (-) terminals. Never attempt to disassemble or reassemble the battery pack. Do not use chargers other than the designated one to charge this battery pack.

**VORSICHT**

Das Akkusatz vor Hitze und Feuer absetzen. Die in der Feuer werfen. Das positive (+) und negative (-) Anschluss nie direkt miteinander verbinden. Kurzschluss nie versuchen. Versuchen Sie niemals, den Akkusatz auseinanderzubauen oder wieder zu verbinden. Für diese Batterie sind nur die dafür vorgesehenen Ladeadaptergeräte zu verwenden.

Li-ion  
CE  
MADE IN CHINA



MADE IN CHINA



**Li-Ion**

DC 11.1V 4400mAh@3.7V

Model: 4400mAh@3.7V  
For Laptop Pack

**CAUTION**

Do not expose it to fire. Keep the battery away from fire. Do not smoke. Do not touch the battery terminals. Do not disassemble or short-circuit the battery. Do not use the battery if it is damaged or swollen. Do not use the battery if it is leaking. Do not use the battery if it is overheating. Do not use the battery if it is under 18°C or above 60°C.

**Verzicht**

Das Modell von Hitze und Feuer schützen. In ein Feuer werfen. Die positiven und negativen Pole nicht berühren. Die Batterie nicht zerlegen, nicht kurzschließen, nicht überhitzen, nicht mit Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen. Die Batterie nicht in einem Feuer oder in der Nähe einer offenen Flamme lagern. Die Batterie nicht in einem Feuer oder in der Nähe einer offenen Flamme lagern. Die Batterie nicht in einem Feuer oder in der Nähe einer offenen Flamme lagern.

DC 11.1V 4400mAh@3.7V

Model: 4400mAh@3.7V  
For Laptop Pack

**CAUTION**

Do not expose it to fire. Keep the battery away from fire. Do not smoke. Do not touch the battery terminals. Do not disassemble or short-circuit the battery. Do not use the battery if it is damaged or swollen. Do not use the battery if it is leaking. Do not use the battery if it is overheating. Do not use the battery if it is under 18°C or above 60°C.

